FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU SEÇÃO DE BIOTÉRIO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	POP Nº: **008** Versão N^0: **01** Data Emissão: **Novembro/2021**

REGRAS PARA USO E LIMPEZA DA CABINE DE SEGURANÇA (CS) II B2

Objetivo: Este POP define e padroniza as regras para a conduta dos técnicos e pesquisadores, no que diz respeito à limpeza e preparação da Cabine de Segurança (CS) II B2, antes e após sua utilização. Destina-se aos técnicos e pesquisadores envolvidos em atividades de rotina executadas na Seção de Biotério da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo.

EXECUTANTE	OPERAÇÃO
PESQUISADOR	1) Ligar o fluxo laminar; 2) Usando luvas e mascara: limpar toda a superfície interna da cabine com álcool 70%; 3) *Colocar todos os materiais necessários dentro da capela biológica (pipetador, pipetas, ponteiras e tubos); 4) Antes do uso: Ligar a ventilação da cabine e a luz UV por 15 minutos; 5) Manter a cabine fechada enquanto a luz UV estiver ligada; 6) Conduzir as manipulações no centro da cabine, mantendo o vidro frontal na posição indicada; 7) Minimizar os movimentos dentro da cabine; 8) Ao termino dos procedimentos: 9) Recolher todo o qualquer lixo# de dentro da cabine; 10) Limpar com álcool 70%, antes de retirar da cabine, todos os materiais utilizados; 11) Limpar toda a superfície interna da cabine com álcool 70% 12) Fechar a cabine; 13) Ligar a luz UV por 15 minutos; 14) Desligar a luz UV e , em seguida, desligar o fluxo laminar.

* Para retirar ou abrir qualquer coisa que está dentro da cabine biológica à mesma deve estar com o fluxo de ar funcionando

#Se necessário ser autoclavado: lacrar o lixo no interior da cabine e limpar sua superfície com álcool 70% antes de retirar da cabine

** caso haja ACIDENTE com material contaminado dentro da cabine de segurança:

Retirar a luva contaminada dentro da cabine; fechar a cabine por alguns segundos enquanto coloca um novo segundo par de luvas; no caso de líquido colocar um papel toalha em cima e borrifar álcool 70% em cima do papel; deixar o papel absorver todo o líquido e jogá-lo fora no lixo destinado à autoclave; sempre promover a limpeza das bordas para dentro; recolher todo o material contaminado e colocá-lo no lixo para autoclave ainda dentro da cabine; ao finalizar a limpeza do acidente proceder à limpeza normal da cabine com descarte do primeiro par de luvas.