FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU SEÇÃO DE BIOTÉRIO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	POP N^0: **016** Versão N^0: **02** Data Emissão: **Março/2022**

PROCEDIMENTO PARA AUTOCLAVAÇÃO POR VAPOR FLUENTE

Objetivo: Este POP descreve de forma detalhada como devem ser efetuados todos os procedimentos relacionados à esterilização de bicos, bebedouros de água e instrumental cirúrgico. Destina-se aos técnicos envolvidos em atividades de rotina executadas na Seção de Biotério da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo.

EXECUTANTE	OPERAÇÃO
BIOTERISTA	a. Abastecer a autoclave com água até o nível indicado; b) Preparar a autoclave com o material a ser autoclavado; c) Fazer registo do ciclo no formulário próprio para controle; d) Ligar a Chave de energia GERAL; e) Acionar botão liga/desliga da autoclave na posição MÁXIMA; f) Manter o registro de saída do ar sempre aberto (VAPOR FLUENTE); g) Aguardar a temperatura atingir a temperatura de autoclavação (100^{0}C) e, em seguida, alterar o botão para posição MÉDIA, mantendo assim, até o final do tempo de autoclavação (20 minutos); h) Ao final do tempo de autoclavaçao mudar o botão para posição DESLIGA; i) Aguardar a descompressão da autoclave para retirar o material autoclavado; j) Verificar o nível da água para os demais ciclos reabastecendo sempre que necessário; k) No final dos ciclos diário, desligar a chave GERAL de energia e descartar a sobra de água da autoclave, mantendo a mesma limpa e o local organizado; l) Após autoclavação, acondicionar o material em local apropriado para secagem. m) Na embalagem deve constar data e ciclo.